

Driver

LD-15024 : DRIVER 150W - 24V CV

1. Conserver ce convertisseur à l'abri de l'humidité
2. Installer ce convertisseur dans un endroit sec et isolé
3. Pour des raisons de sécurité, ce convertisseur doit être exclusivement ouvert par un personnel qualifié
4. Si une de ces situations se produit, faites vérifier le convertisseur par un personnel qualifié :
 - Un liquide a pénétré dans le convertisseur
 - Le convertisseur a été exposé à l'humidité
 - Le convertisseur ne fonctionne pas correctement, ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner malgré les instructions de la notice d'installation
 - Le convertisseur est endommagé
5. Le convertisseur doit être branché conformément aux spécifications par un électricien qualifié.
Le courant de chaque charge et la puissance de sortie totale de toutes les charges ne doivent pas être supérieurs aux valeurs spécifiées sur le produit
6. Il doit y avoir une isolation renforcée entre la première et la deuxième borne
7. Le produit est classifié comme SELV intégré
8. Respectez la puissance indiquée sur le convertisseur
9. Il est recommandé de connecter le convertisseur au secteur avec des câbles de section 1.5 ou 2.5mm², et de raccorder les leds à l'aide de câbles de 2.5mm²

