


ALEXIA ASYM


506037




Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver
506037	1200x40 mm	50W	220-240V AC

Montage en suspension


1. Couper l'alimentation électrique.




2. Installer le socle des patères au plafond.




3. Fixez les deux tiges télescopiques de suspension aux patères.




4. Vissez les patères au plafond à l'aide d'un tournevis.




5. Mettre les fils de suspension. Puis clipsez dans la rainure du rail de la suspension les deux bras télescopiques.



6. Effectuer l'étape A, à savoir branchez correctement les câbles.




7. Remettre l'alimentation électrique.




Montage en saillie


1. Couper l'alimentation électrique.




2. Fixez les deux clips au plafond avec les vis en calculant le bon écartement. Branchez correctement les câbles.



3. Fixez le plafonnier au plafond en le clipsant.



4. Remettre l'alimentation électrique.



GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.